



**WACACO**

# **Wacaco Pipamoka**

Gebruiksaanwijzing

## Waarschuwing

Lees deze instructies aandachtig door voordat u het Pipamoka koffiezetapparaat voor de eerste keer gebruikt. Dit voorkomt gezondheidsrisico's en schade aan het apparaat.

- Gebruik het koffiezetapparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het bedoeld is.
- Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, enz.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit een potentiële bron van gevaar kan zijn.
- Laat kinderen het koffiezetapparaat niet gebruiken of ermee spelen.
- Plaats het koffiezetapparaat niet op een gas- of elektrische kookplaat, in een oven, magnetron of vaatwasser.
- Verwarm nooit water rechtstreeks in het waterreservoir van het koffiezetapparaat. Het water moet eerst worden gekookt met een extern apparaat, zoals een waterkoker, en vervolgens in het waterreservoir worden gegoten.
- Maak het koffiezetapparaat na elk gebruik zorgvuldig en regelmatig schoon.
- Gebruik zacht water om kalkaanslag te voorkomen.
- Als u zich verbrandt, koel het verbrande gebied dan onmiddellijk met koud water en neem indien nodig contact op met een arts.
- Trek de binnenkamer niet met de hand uit de mok als er vloeistof in zit. Schroef de kamer er in plaats daarvan op.
- Giet niet meer water in het koffiezetapparaat dan aangegeven.
- Het deksel is niet thermisch geïsoleerd en kan heet worden.
- Ontworpen voor gebruik met twee theelepels gemalen koffie (2 x 8 g). Druk de koffie niet aan.

## Veiligheid

Pipamoka voldoet aan alle veiligheidsnormen voor gebruik in contact met voedsel. Pipamoka is 100% BPA-vrij.


## Milieubescherming

Alle verpakkingsonderdelen van Pipamoka zijn gemaakt van recyclebare materialen.

## Beschikbaarheid

Het koffiezetapparaat is gemaakt van hoogwaardige materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Lever het koffiezetapparaat na gebruik in bij een daarvoor bestemd afvalinzamelpunt.

## Productbeschrijving



1. Reinigingsborstel
2. Koffielepel
3. Deksel
4. Koffietrechter
5. Deksel van het koffiemandje
6. Koffiefiltermandje
7. Waterkamer
8. Draaibare ring
9. Thermosbeker

## Hoe maak je Amerikaanse koffie?

Raadpleeg de Engelstalige, geïllustreerde gebruiksaanwijzing die bij het koffiezetapparaat is meegeleverd.  
 Ingrediënten: 2 theelepels (16 g) medium gemalen koffie, 260 ml heet water

1. Draai het deksel los.
2. Verwijder de onderdelen uit de koffiemachine.
3. Verwijder het filtermandje.
4. Verwijder het deksel van het filtermandje.
5. Plaats de koffietrechter op het filtermandje.
6. Voeg twee theelepels koffie toe aan het filtermandje.
7. Sluit het filtermandje af met het deksel.
8. Vul de kan met heet water tot aan het begin van de streep, wat overeenkomt met 1 kopje.
9. Laat het filtermandje met koffie in het waterreservoir zakken. **PAS OP VOOR VERBRANDING!**
10. Laat het filtermandje naar de bodem zakken, dit duurt ongeveer 40 seconden.
11. Tik zachtjes met het koffiezetapparaat tegen de basis om luchtballen te verwijderen.
12. Sluit het waterreservoir af met het deksel.
13. Draai de oranje ring geleidelijk vast om de koffie te zetten. **PAS OP VOOR VERBRANDING!**
14. Zodra je de hele kamer hebt losgeschroefd, leg je deze apart. **PAS OP VOOR BRANDWONDEN!**
15. Draai het deksel op het koffiezetapparaat en geniet urenlang van warme koffie.

## Hoe maak je een latte?

Zie de Engelstalige, geïllustreerde gebruiksaanwijzing die bij het koffiezetapparaat is meegeleverd.

Ingrediënten: 2 theelepels (16 g) medium gemalen koffie, 80 ml heet water, 180 ml hete opgeschuimde melk

1. Herhaal stap 1 tot en met 7 van de instructies voor Amerikaanse koffie.
2. Giet heet water tot aan het begin van de streep, wat overeenkomt met ¼ kopje.
3. Herhaal stap 9-14 van de instructies voor Amerikaanse koffie.
4. Vul aan met opgeklopte melk en geniet ervan.

## Hoe maak je cold brew?

Zie de Engelstalige, geïllustreerde gebruiksaanwijzing die bij het koffiezetapparaat is meegeleverd.

Ingrediënten: 2 theelepels (16 g) medium gemalen koffie, 200 ml koud water, ijsblokjes.

1. Herhaal stap 1-7 van de instructies voor Amerikaanse koffie.
2. Plaats het koffiefilter in het voorgeschroefde waterreservoir.
3. Plaats het reservoir bovenop het koffiezetapparaat.
4. Vul de kamer voor driekwart met koud water en voeg ijsblokjes toe. Wacht 1-2 uur tot het proces is voltooid.
5. Verwijder het waterreservoir. Draai het deksel erop en geniet ervan.

## Tips voor het beste resultaat

- Gebruik gefilterd water en versgemalen koffie.
- Maal de koffiebonen vlak voor het zetten van de koffie, bij voorkeur in een koffiemolen met keramische maalstenen.
- Draai bij het zetten van koffie de filter langzaam vast, ongeveer een kwartslag per seconde, en zorg ervoor dat al het water door het filter is gelopen.

## Garantie en gebruik van het product

Op de producten wordt de standaard wettelijke garantieperiode verleend. Deze garantie is niet overdraagbaar en compensatie in contanten is niet mogelijk. De garantie is niet van toepassing op producten die anders zijn gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De garantie is eveneens niet van toepassing op:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing van onderhoud of enig ander gebruik voor doeleinden die niet in deze handleiding worden vermeld.

- Schade aan het uiterlijk, schade veroorzaakt door corrosie of geleidelijke slijtage.
- Eventuele ingrepen of reparaties door onbevoegde personen leiden tot het vervallen van de productgarantie.

**Verkoper en importeur:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.